

# הוראות בטיחות ושימוש לטרמפולינה לחצר מדגם

CANADA

## בגדלים הבאים:

### 6FT/8FT/10FT/12FT/15FT

חובה לקרוא בעיון את כל ההוראות והאזהרות ולפעול לפיהן .

התמונות להמחשה בלבד



**CANADA**  
Athletics

## אזהרות

1. בלאי לטרמפולינה או שימוש לא נכון עלולים לגרום לפציעה.
2. אסור להרשות שימוש של יותר ממשתמש אחד בו זמנית בטרמפולינה, שימוש שכזה עלול לגרום לפציעות.
3. אין לבצע סלטות גלגולים והיפוכים, נחיתה על הצוואר או הראש עלולה לגרום לפציעה חמורה .
4. יש לקרוא את כל האזהרות וההוראות לפני השימוש, יש לבדוק את הטרמפולינה לפני כל שימוש, לוודא שהרשת, מגן הקפיצים ומשטח הקפיצה מורכבים במקומם כראוי.
5. אסור לדרוך או לקפוץ על מגן הקפיצים ויש לוודא שהוא קשור במקום. מגן קפיצים חסר או בלוי מסוכן מאוד ואי תקינותו עלולה לגרום לפציעות חמורות.
6. חובה להחליף כל חלק שניזוק או נפגע מיידית, אין להשתמש בטרמפולינה אם יש בה חלק חסר או בלוי .
7. יש להשתמש בטרמפולינה רק בהשגחת מבוגר.
8. חשוב לוודא שאין על הטרמפולינה או מתחת חפצים העלולים לגרום לפגיעה במשתמש או להפריע לו.
9. יש להימנע מלהתלות על עמודי הרשת ומקפיצות אל הרשת כדי להימנע מפגיעה.
10. יש לעלות ולרדת מהטרמפולינה בזהירות יתרה. אם קיים סולם בטרמפולינה יש להוציאו לאחר סיום השימוש. טרמפולינה מיועדת

לשימוש ביתי בלבד .

11. יש להניח את הטרמפולינה על משטח מפולס כדי להימנע מלחצים על אחת הרגליים. דבר העלול להביא לקריסה. יש להניח את הטרמפולינה על דשא או אדמה. יש להימנע מלהניחה על משטחים קשיחים כדוגמת ריצוף, בטון וכו.

12. אסור לחבר לטרמפולינה אביזרים או חפצים שאינם באישור היצרן.

13. חשוב להוריד משקפיים ותכשיטים וללבוש בגדים נוחים ללא שרוכים או לולאות או כל פריט אחר שיכול להיתפס או לגרום לפציעה.

14. אסור להשתמש בטרמפולינה כאשר היא רטובה או בשעות החשיכה.

15. חל איסור מוחלט על שימוש לנשים בהריון / אנשים עם בעיות לב או אנשים עם רגישות לפגיעות מפרקים, קרסול ועמוד שידרה.

16. משקל משתמש מקסימלי לטרמפולינה 100 ק"ג.

17. באחריות בעל הטרמפולינה לוודא שכל המשתמשים פועלים אך ורק לפי האזהרות הוראות הבטיחות.

18. לכל שאלה נוספת על הטרמפולינה או קנייה של חלפים ומוצרים שהתבלו יש להתקשר ליבואן.


### **הוראות שימוש ותחזוקה**

טרמפולינה לחצר מיועדת לשימוש בכל עונות השנה אך מומלץ להגן עליה מפגיעות מזג האוויר. רצוי לקבע או לקשור כדי למנוע הנפה של הטרמפולינה ע"י רוחות חזקות.

לפני כל שימוש בדקו את הטרמפולינה והחליפו חלקים פגומים, חסרים,

או בלויים כגון: משטח קפיצה, קפיצים, כיסוי קפיצים, שילדה, עמודי רשת, כובעי עמודי רשת וחבלי קשירה לרשת. חובה לוודא שיש את כל החלקים של הטרמפולינה בהתאם לרשימה המצורפת. יש להקפיד על תחזוק הטרמפולינה באופן שוטף. במידה ולא, הדבר עלול לגרום לפגיעות חמורות. בעת הרכבת הטרמפולינה יש ללבוש כפפות הגנה למניעת פציעה בידיים. יש לקרוא בעיון את ההוראות לפני תחילת ההרכבה.

יש להימנע מהמצבים הבאים כדי להימנע מפציעות:



מפרט החלקים בכל טרמפולינה לפי גודל

פריט	סוג החלק	6FT	8FT	10FT	12FT			15FT	
<b>A</b>	מוט רשת	6	6	6	8			10	
<b>B</b>	כיסוי קפיצים	1	1	1	1			1	
<b>C</b>	משטח קפיצה	1	1	1	1			1	
<b>D</b>	מספר קפיצים	36	48	60	72			90	
<b>E</b>	מאריכים לרגל	/	/	6	8			10	
<b>F</b>	רגל בצורת U	3	3	3	4			5	
<b>G</b>	מותחן קפיצים	1	1	1	1			1	


.1



**A**



**B**




**C**




**D**



**E**




**F**



**G**

הרכבת הטרמפולינה

1. יש לפרוס את כל חלקי הטרמפולינה כדי לזהותם
2. יש לחבר את מאריכי הרגל לרגליים בצורת U



3. יש לחבר את כל המוטות של המסגרת



4. יש לחבר את הרגליים למסגרת




5. יש לפרוס את משטח הקפיצה בתוך המסגרת, רצוי לעבוד עם כפפות ולהיזהר מפגיעה.



6. יש לחבר את הקפיץ בצד אחד במשולש היוצא ממשטח הקפיצה ואל החור בתוך המסגרת.
  7. יש להשתמש במותחן קפיצים כדי לחבר את הקפיץ למסגרת.
  8. יש לספור את מספר החורים ולחבר 2 קפיצים בדיוק בצד השני ממול.
- רצוי לוודא כי מספר החורים במסגרת שווה למספר הקפיצים אותם יש לחבר לגיבוי כדי למנוע

עבודה כפולה .



9. יש להלביש את כיסוי הקפיצים מעל הקפיצים ולוודא שכל הקפיצים מכוסים.



חלקי הרשת

ITEM	SPARE PARTS	6FT		8FT	10FT	12FT	13FT	14FT	15FT	16FT
A	בורג, דסקיות אום	12		12	12	16	16	16	20	24
B	כובע לרשת	6		6	6	8	8	8	10	12
C	שרוולים	6		6	6	8	8	8	10	12
D	מוט עליון	6		6	6	8	8	8	10	12
E	מוט תחתון	6		6	6	8	8	8	10	12
F	רשת	1		1	1	1	1	1	1	1
G	מפתח	1		1	1	1	1	1	1	1



A.



B.



C.



D.



E.




F.



G.

יש לחבר בעזרת הבורג והאום את עמוד הרשת התחתון והרגל של הטרמפולינה  
יש להלביש את השרוולים על הספוג ולחבר את הכובע בחלק העליון של עמוד הרשת





יש לחבר את הרצועות היוצאת מהרשת אל הכובע



יש לחבר את הרשת בחלק התחתון למשולש היוצא מכיסוי הקפיצים

